

# Prozessor dauerhaft auf max - lauter Lüfter

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Februar 2021, 22:29

Oder im Terminal `sysctl machdep.xcpm.mode` eingeben. Bei Ausgaben "1" ist es geladen, bei "0" nicht