USB2 Controller "EH02" fehlt

Beitrag von „Wolle62“ vom 6. März 2021, 22:45

Die Tastatur links unten unter der PS2 Buchse, der Mausreceiver in der Mitte blaue Buchse über den roten ESATA Ports.

Also an einem USB3 Port

Hinten am Board laufen alle Ports. Nur die internen Pfostenstecker für das Frontpanel kein einziger.

Im Ubuntu sind die alle der EHCI2 Controller