

In Arbeit Sleep funktioniert nicht

Beitrag von „Gordon-1979“ vom 18. März 2021, 18:32

Kurzer Zwischenstand:

Restart Funktioniert jetzt aber Sleep nicht.

Bei Sleep:

```
pmset -a hibernatemode 25 oder 3
```

```
pmset -c hibernatemode 25 oder 3
```

```
darkwake=0
```

Funktioniert nicht.

Wenn ich Sleep auswähle:

Lüfter noch laufen, nur den Monitor geht aus und mehr nicht.