

UHD 620 schwarzer Bildschirm, aber externer Bildschirm funktioniert

Beitrag von „Njut“ vom 22. März 2021, 18:46


Ich bin wieder da! 😊

Ich habe nacheinander alle Möglichkeiten für BusID und Pipe ausprobiert. Es war lang...

Ich habe mich auf **Index 0** ([basierend auf dieser Anleitung](#))

- Ich habe versucht BusID 0x00 bis 0x06
- Und ich versuchte Pipe 8, 9, 10, und 18.

Wie hier:



Ich habe alle 24 Möglichkeiten ausprobiert, aber mein interner Bildschirm bleibt immer schwarz...

Ich bin völlig verloren... Ich hoffe, Sie können mir helfen 😊