

**Erledigt**

## OpenCore auf ASUS Prime Z370-A

Beitrag von „Paprika“ vom 27. März 2021, 15:10


Hallo,

Zeit umzusteigen vom Clover auf OpenCore, da ich später auf BigSur updaten will. Zur Zeit Mojave 10.14.6

Ich habe die EFI von [Sascha 77](#) als Grundlage genommen, siehe Anhang:

[Asus Prime Z390-A](#)

Nach Auswahl des Startvolumens bekomme ich die abgebildete Fehlermeldung.



Mein System ist mit Filevault 2 verschlüsselt, wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich keine Driver hierfür in OC mehr.

Woran liegt es?

Danke für Hinweise.

-----

Mainboard

ASUS Prime Z370-A

Prozessor

Intel Core i7-8700

Grafikkarte

Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8G G5

Arbeitsspeicher

16GB

Betriebssystem

macOS Mojave 10.14.6

StartSSD:

m2 NVMe 500GB Samsung Evo 970