

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. März 2021, 20:04

[Arkturus](#)

Ohne dein System näher zu kennen würd ich eher darauf tippen das es bei dir mit der Nvram etwas noch nicht im Lot ist.

```
console relocated to 0xf80000000
[ PCI configuration end, bridges 4, devices 13 ]
Lilu      rtc: @ rtc read failure 1 bytes from 180 E00002C2
pci8086,85 cannot assert wake from D3cold
SMCSuperIO ssio: @ starting up SuperIO sensors
SMCSuperIO ssio: @ failed to detect supported SuperIO chip
HibernationFixup HBFX: @ failed to initialize NVStorage
Lilu      user: @ disabling user patcher on request!
Lilu      rtc: @ rtc read failure 1 bytes from 180 E00002C2
HibernationFixup HBFX: @ failed to initialize NVStorage
Lilu      rtc: @ rtc read failure 1 bytes from 180 E00002C2
HibernationFixup HBFX: @ failed to initialize NVStorage
Lilu      rtc: @ rtc read failure 1 bytes from 180 E00002C2
Previous shutdown cause: 5
000002.698333 AppleISBLegacyPort@: 0x1 - 0x1
```

Gruß Coban

[anonymous writer](#)

Eben, gegen Unkraut gibt es kein Allheilmittel, du könntest noch den Bios Password einschalten 😊