

Kurze Frage: USB-Anschluss als "internal" mit Bluetooth Dongle?

Beitrag von „dschaek“ vom 6. April 2021, 14:35

Hey Leute,

ich habe gelesen, dass man USB-Anschlüsse mit Bluetooth-Dongle in der USBmap.kext als "internal" deklarieren soll. Was bewirkt das genau?

Was passiert, wenn man es nicht macht?

Ich nutze derzeit diesen Dongle und habe das Problem, dass die Tastatur (einziges Gerät per Bluetooth) nach einer kurzen Zeit des Nichtbenutzens (etwa 5 Minuten) disconnected. Bluetooth an aus hilft oder Dongle raus rein hilft auch.

<https://www.amazon.de/GMYLE-Bl...e-V4-0-Dual/dp/B007MKMJGO>