

Kurze Frage: USB-Anschluss als "internal" mit Bluetooth Dongle?

Beitrag von „schabulske“ vom 6. April 2021, 14:41

Hallo [dschaek](#)

ich nutze auch einen Bluetooth Dongle und habe nicht den USB Steckplatz als "Internal" deklariert.

Funzt ohne Probleme. Keine Verbindungsabbrüche oder sonstiges. Ich glaube "Internal" muss man nur deklarieren wenn man eine interne Fenvi Karte benutzt 🤔