

T440-P Feintuning Fragen

Post by “anonymous writer” of Apr 7th 2021, 12:08 pm

Bezüglich Länderkennung benötigt die Intelkarte als Startparameter.

Code

1. itlwm_cc=DE

Steht aber auch irgendwo in der Anleitung zum Kext.