

Lüfter anlaufen bei der Rx 580 abstellen

Beitrag von „Cupra“ vom 7. April 2021, 17:08

Das ist genial von dir.

Nur mal kurz zu meiner jetzigen config.

Lüfter Anschluss von der RX 580 getrennt und auf den Fan pump Anschluss vom Board gesteckt.

Über Bios den Anschluss konfiguriert in Lüfterkurve manuell und die Temp Sensoren von der PCIE x 16 genommen.

Wäre das nicht die elegantere Lösung ?

Hätte den Vorteil das ich die Lüfter der 580 komplett frei einstellen kann.

Oder habe ich da einen Denk Fehler.

Auf jedenfalls laufen die Lüfter jetzt bei 350 Umdrehungen und sind nicht mehr hörbar.