

Catalina stick nicht bootable --- i7-8700k, 1080ti, asrock z370 extreme 4, wd 500gb m2


Beitrag von „hackmac004“ vom 10. April 2021, 19:40

Könnte sein. Mir fällt grad auf, dass dir die blaue Zeile hier in deiner config fehlt.

- NVRAM	Dictionary	⌘ 6 Schlüssel/Wert-Paare
- Add	Dictionary	⌘ 3 Schlüssel/Wert-Paare
- 4D1EDE05-38C...4BCCA8B38C14	Dictionary	⌘ 2 Schlüssel/Wert-Paare
- 4D1FDA02-38C...4BCCA8B30102	Dictionary	⌘ 1 Schlüssel/Wert-Paare
- 7C436110-AB2...0-FE41995C9F82	Dictionary	⌘ 5 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	⌘ 1 Bytes: 46
boot-args	String	⌘ igfxagdc=0 igfxonlin=1 -wegnoegpu
csr-active-config	Daten	⌘ 4 Bytes: 00000000
prev-lang:kbd	String	⌘ de:3
run-efi-updater	String	⌘ No

Hier im Bios primary graphics adapter hast du IGX, IGD oder so ähnlich ausgewählt?

Above 4G Decoding -- enabled ?



Kannst du den Monitor auch an den HDMI anschließen?