
## Catalina stick nicht bootable --- i7-8700k, 1080ti, asrock z370 extreme 4, wd 500gb m2


Beitrag von "hackmac004" vom 12. April 2021, 20:12

Was du als nächstes machen kannst, ist die configs für Pipe 18 umschreiben zu configs die für Pipe 8 sind.

Hier ein Bild wo die Pipe 18 (Wert dafür = 12).



Müsste dann an diesen Stellen einfach nur geändert werden wie hier auf dem Bild für Pipe 8 (Wert dafür = 08)



Wenn du die alle durchprobiert hast und es immer noch nicht hilft, dann kannst du das nochmal für Pipe 9 (Wert=09) und für Pipe 10 (Wert= 0A) machen.

Ist sehr aufwendig, hilft aber hoffentlich.

Was mich dabei zum nachdenken gebracht hat, dann hat man sehr viele Möglichkeiten durch gespielt, aber alle nur auf framebuffer-con0.

Muss man das jetzt alles auch noch auf con1 und con2 durchspielen?

