

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 28. April 2021, 13:54

[JimSalabim](#) ich hab dir den EFI-Ordner geschickt.

csr-activ-config 00000000 geht natürlich auch, ist ja der Normalwert bei [SIP-Enabled](#). Mit meinem Wert kann ich aber z.B. auch den XtraFinder verwenden, das Update wird damit aber trotzdem angeboten. Den Wert hab ich von [hier](#).