

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crazycreator“ vom 29. April 2021, 19:29

[Zitat von emu2009](#)

Leider hat diese Version aber einen Bug der bei mir immer dazu führt, dass der Rechner nach dem Einschalten zwei Mal neu startet, nachdem er z.B. über Nacht vom Strom getrennt war (das wurde hier ja auch schon mal angesprochen). Mit Version F9j wurde das Problem behoben aber damit muss man dann wohl leben.

Das ist aber kein Bug ... Das machen doch mittlerweile alle Boards. Zumindest zeigt mein ASUS Maximus X das gleiche Verhalten wie auch das Designare.