

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. Mai 2021, 14:35

Ok. Also der Mauszeiger ruckelt.

Das kommt mir tatsächlich bekannt vor.

Deaktiviere mal in den Systemeinstellungen -> Trackpad das "Klick durch Tippen"
Wahrscheinlich ist das Ruckeln dann weg.