

# **Acer Aspire E5-574G-57DJ**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. Mai 2021, 09:17**

Im Video habe ich gesehen, daß Du einen WLAN-Stick verwendest. Vielleicht den mal deinstallieren und rausstecken und dann schauen, ob das Phänomen immer noch auftritt.