

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „guckux“ vom 21. Mai 2021, 15:57

Das erste Bild gibt "normale" Werte aus - das 2te mit den schlechten Read-Werten... gute Frage...

Grundsätzlich:

- TRIM aktiviert?
- Wie sieht die m.2 Karte? Hat sie nen Kühler? Sitzt sie neben "heißen" Bauteilen?

Schwankungen im 10er Bereich betrachte ich als vernachlässigenswert - nicht aber Deinen Read-Wert im 2. Bild...

Wie ist der m.2 verschaltet? Es gibt Boards mit mehreren m.2 Steckplätzen, welche bei Nutzung SATA-Ports abschalten oder "runterschalten" - schau mal in Dein Handbuch, entsprechende Anmerkungen sind dort normalerweise zu finden...