

# Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „griven“ vom 2. Juli 2021, 07:26

Naja da ist noch so einiges strubbelig...

Schau bitte mal in Deinen [Bios Settings](#) nach den Einstellungen für die iGPU und setz den Wert für VRAM auf 64MB und den für DVM-T Prealloc auf 128MB oder Max je nachdem welche Einstellungen Dein UEFI da bietet. Im Bereich ACPI kannst Du den Eintrag für die SSDT-RHUB.aml getrost entfernen der ist nur bei ASUS Mainboards wirklich sinnvoll und relevant (hast Du ja nicht).