

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von "swiftoholic" vom 13. August 2021, 16:47



Hey, leider habe ich den Eintrag nicht mit dem aktuellsten BIOS.

Also ich kann Enablen aber nicht so wie TNa681 eine Einstellung über Initial Display Output treffen.

Ich werde mal BIOS downgraden.