

UEFI/BIOS spinnt

Beitrag von „g-force“ vom 27. August 2021, 20:04

Du solltest dein BIOS updaten, hier der [LINK](#). Datei entpacken und auf einen USB (muß FAT-formatiert sein) kopieren. Im BIOS auf F8 drücken und die Datei auf dem Stick auswählen und flashen.