

***gelöst* Beim Bootvorgang nur NVRAM reset möglich BigSur OpenCore**

Beitrag von „apfel-baum“ vom 20. September 2021, 23:12

hallo [Thorsten707](#) , 😊

der sanitychecker geht nur bis zur revision 0.6.6 -, opencore ist m.e. stand 0.7.3 da haben sich sachen in bezug auf 0.6.6 verändert, trotzdem gut, das du dich durch den dortania guide gehandelt hast 😊

das platten nicht angezeigt werden ist der opencore version geschuldet, da gilt es vermutlich eine einstellung zu machen, die ich -immer- nicht parat habe, dir sollte dennoch geholfen werden können

lg 😊

edit- evtl. liegt es an dem welches [hier zu lesen ist](#)

edit 2- ich vermute, das die firmware deiner nvme.ssd soweit aktuell ist, (eine alte firmware) wäre auch eine fehlerquelle