

ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WiFi / Radeon RX 5600 XT 6GB

Beitrag von „cobanramo“ vom 21. September 2021, 13:48

Stelle mal bitte deinen kompletten Efi ordner zu Verfügung, ausser den Device Eintrag hab ich den ALC Id eingetragen und den nicht funktionierenden USBInjectAll.kext deaktiviert.

SSDT-UIAC-Z590i-VisionD.aml den du da im Einsatz hast kann ja nicht für dein Board sein, den solltest du auch bereinigen damit das ganze überhaupt tut.

Wenn es vorher mit USBInjectAll.kext & SSDT-UIAC-Z590i-VisionD.aml gestartet hat, schalt einfach den USBInjectAll.kext ein, kannst später das ganze bereinigen.

EDIT: vorhin hast du doch den Pfad ausgelesen, kannst du mal den kompletten PCI device ausgeben lassen und den pdevices.plist auf dem Desktop hier durchgeben?

Bemerke grad da könnte natürlich auch die AAPL,slot-name nicht stimmen, evtl ist das ein problem.

