

USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. Oktober 2021, 11:56

So wie ich das verstehe wird bei "All=Enable" Alle erkannten Tabellen gelöscht, sonst halt nur der erste der erkannt wird.

```
1. All
   Type: plist boolean
   Fallsafe: false (Only delete the first matched table)
   Description: Set to true to delete all ACPI tables matching the condition.
```

Gruss Coban