

SATA-Festplatten intern angeschlossen werden nicht angezeigt

Beitrag von „bananaskin“ vom 13. Oktober 2021, 12:22

Lade dir das Programm. Gparted runter, mach dieses iso-file auf einen USB-Stick, und boote davon....und nur die vermeintlich defekte SSD dran,

das Standalone-Progi zeigt dir hoffentlich deine SSD an, lösche diese dann mal... erstelle eine neue/frische Partition....wenn das geht ist die Platte nicht defekt