

Gigabyte Z87X-D3H - USB port mapping

Beitrag von „apfel-baum“ vom 25. Oktober 2021, 09:50

[benbumben](#)

hast du nur eine usb-tastatur? ansonsten, rechner vom stromnetz, in dem zustand auch noch ein paar mal den powerknopf drücken (im ausgeschalteten zustand), versuche es mit den basiskomponentensetup als anschluß- also alles wenn möglich abklemmen, und danach versuchsweise mit entf ins bios - so das klappt kann es weitergehen

lg 😊