

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. November 2021, 22:32

[grecedrummer](#) Es ist ein Unterschied zwischen helfen wollen und einfach erstmal zu behaupten, irgendwas funktioniere, weil du sagst, das sei so. Das ist meilenweit von "Lösungsvorschlag" entfernt!

Wenn Du gesagt hättest: "Ey, andere hatten das Problem auch und wen man Firmware als eine mögliche Fehlerquelle ausschließen kann, dann könnte es eventuell an DisableRTCchecksum liegen, wegen etc..."

ABER NEIN: Du kommst an, machst Welle und tust so, als hätten alle anderen keine Ahnung und das muss ja funktionieren, weil DU DAS SAGST. Ist auch nicht das erste mal, dass ich dieses Verhalten beobachte. Und das ist einfach ein meilenweiter Unterschied zu helfen wollen - und darüber rege ich mich auf.

Und zum krönenden Abschluss: nachdem ich den aktuellen Treiber für Windows installiert hatte und in macOS DisableRTCchecksum ausprobiert hatte, Kernel Panics nachdem der Desktop da war.

Ende vom Lied: kompletter CMOS Reset und den I225 Controller musste ich komplett deaktivieren, damit die Kiste überhaupt noch läuft! Geile Hilfe.

Merci Beaucpoup!