

Dual-Boot auf LENOVO M93p Tiny macht Probleme

Beitrag von „griven“ vom 8. November 2021, 22:36

Du wirst den UEFI Booteintrag für OC neu setzen müssen (geht im Notfall mit EasyUEFI aus Windows) oder wenn man es sich zutraut über die EFI Shell mit dem `bcfg boot add` Befehl.