

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „leberkaes“ vom 10. November 2021, 17:11

5T33Z0

Aber wird die Virtualisierung in macOS noch möglich wenn VT-d auf Enabled bleibt und DisableIoMapper auf Enabled gesetzt wird?

[Zitat von 5T33Z0](#)

Hatte zwischenzeitlich die DMAR Tabelle mal gedroppt und Vt-D enabled und DisableIoMapper deaktiviert, weil das als mögliche Problemlösung für den I225 Controller aufkam. Hat das Problem allerdings auch nicht gelöst und zudem ging dann die Intel PRO1000 nicht mehr. Daher weiß ich das.

Achso. Schade... aber danke dass du versuchst, und danke dass du mir so viel geholfen hast. Ich bin neu in der Hackintosh-Welt, aber versuche alles so schnell wie möglich lernen damit ich auch irgendwann mithelfen könnte.

EDIT:

DisableIoMapper ist bei mir schon Enabled aber der Intel PRO 1000 Ethernet Adapter wird einfach nicht gezeigt.

Ich habe auch versucht VT-d im BIOS zu deaktivieren, das Problem bleibt aber.