

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „atl“ vom 10. November 2021, 20:35

[Zitat von 5T33Z0](#)

Hatte zwischenzeitlich die DMAR Tabelle mal gedroppt und Vt-D enabled und DisableIoMapper deaktiviert, weil das als mögliche Problemlösung für den I225 Controller aufkam. Hat das Problem allerdings auch nicht gelöst und zudem ging dann die Intel PRO1000 nicht mehr. Daher weiß ich das.

Hast du mehr als 16 GB RAM? Die Geschichte mit dem VT-d und dem DMAC/DMAR kam damals auf, weil bestimmte Netzwerkkarten unter Big Sur nicht funktionierten bei Leuten, die mehr als 16GB RAM hatten. Entweder **VT-d disabled** und RAM =< 16GB oder **VT-d enabled** und DMAC/DMAR angepaßt. Bei mir trat damals das Problem mit dem Apple Thunderbolt-Ethernet-Adapter auf. Ich musste aber neben dem Bearbeiten der DMAR-Tabelle und Droben der originalen zusätzlich noch einen DMA-Controller (DMAC) per SSDT erzeugen bevor alles funktionierte.