

Benötige Hilfe bei einem GA-X58A-UD5

Beitrag von „5T33Z0“ vom 21. November 2021, 08:27

Sorry, habe den Ordner leider nicht mehr.

Aber diese DSDT benötigst Du schonmal: [DSDT-GA-X58A-UD5-F6.aml](#)

Umbenennen in DSDT.aml, in ACPI Ordner und config einbinden