

# Wie IP Wificam ins Netzwerk bekommen/streamen?

**Beitrag von „grt“ vom 21. November 2021, 10:10**

da muss ich mal in meine lesezeichen gucken.. mach ich nach kaffee&co

grob vorab: dem raspi eine feste ip-adresse verpassen, im raspi-config die kamera aktivieren, dann (nach apt update, apt upgrade) apt install motion.

motion kann livebilder streamen - du kannst sie im netzwerk per \*raspis ip\*:8080 live angucken, und per dyndns und portfreigabe am router zum pi auch von unterwegs.

ausserdem kann motion bewegungen erkennen, und aufzeichnungen starten. die config-datei (/etc/motion/motion.conf) ist ziemlich umfangreich.. nicht gerade übersichtlich, aber der funktionsumfang ist schon klasse.