

Verwendung und Konfiguration eines m2 Adapter

Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. November 2021, 09:00

[cobanramo](#) [CMMChris](#) ja es handelt sich um eine BCM94360NG. Aber was heisst das jetzt für mich. Ist es nun der falsche Adapter oder doch nicht?

Oder liegt es nur an einem fehlerhaften Mapping? Ich werde gleich nochmal ein Mapping vornehmen, aber das kann ich mir sparen wenn's der falsche Adapter ist☐☐

Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee... Fühle mich heute voll erschlagen und muss erstmal fit werden, bevor ich mit nachdenken beginne☐☐

der Bluetooth Hub scheint von der internen Karte zu sein. Hab das interne wlan und Bluetooth deaktiviert, wieso wird es dann noch angezeigt ☐☐♂

Liegt es vielleicht daran, und hätte das interne Modul komplett ausgebaut lassen sollen?

Update: hab mal das Modul ausgebaut und versucht mit den Intel kexten das originale Modul zum laufen zu bekommen. Selbst das Bluetooth bekomme ich nicht zum laufen. Am Mapping liegt es definitiv nicht und hab inzwischen die Vermutung das es mit dem asus z490-i ganz einfach nicht geht. Im Windows läuft das Bluetooth der Karte natürlich.

☐☐