

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 19. Mai 2022, 11:53

[Zitat von badbrain](#)

securebootmodel is auf disabled...deshalb keine updates

Erstmals besten Dank für Deine Hilfe.

Habe versucht das Problem zu lösen.

ich habe iMacPro1,1 somit trage ich dort j137 anstelle von Disabled ein.

Bootet mit dieser Einstellung nicht mehr.

Muss ich nur SecureBootModel ändern auf ? oder sonst noch etwas.

Besten Dank für deine Hilfe

Problem gelöst:

für iMacPro1,1

DmgLoading = Signed

SecureBootModel = j137