

MX Keys erkennt Akkuladung nicht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 7. August 2022, 20:23

Vllt hast du den Akku durch das dauerhafte Laden beschädigt? Extreme Zustände wie komplett leer oder dauerhaft voll mögen Akkus gar nicht, ich denke dein Vorgehen ist so nicht vorgesehen von Logitech.

Ansonsten mache mal einen Reset der MX Keys:

<https://ernestojeh.com/factory-reset-mx-keys>