

An unauthorized network card is plugged in

Beitrag von „griven“ vom 1. September 2022, 21:46

Wieso das alles?! Wenn ich das richtig verstehe bootet die Kiste doch von der CD in dem USB CD LW damit ist doch alles gut 😊 Das DOS das da gestartet wird will eben einen Treiber für das nicht vorhandene ATAPI CD LW laden und meckert verständlicherweise über dessen Fehlen that's all.

Die config.sys steigt aus weil das LW fehlt und der Treiber nicht geladen werden kann was dazu führt das die autoexec nicht ausgeführt wird. Alles was da jetzt noch kommen müsste kann man doch auch zu Fuß erledigen. Gib mal an dem a: Prompt Dir ein das Ergebnis sollte ungefähr so aussehen:

Code

1. \$01B2000.FL1 06FD.PAT 10661.PAT CHKBMP.EXE TPCHKS.EXE
2. \$01B2000.FL2 06f1.hsh 10661.hsh COMMAND.COM UPDTFLSH.EXE
3. 06F1.PAT 06f4.hsh 10671.PAT FLASH2.EXE UPDTMN.EXE
4. 06F4.PAT 06f5.hsh 10671.hsh LOGO.BAT USERINT.EXE
5. 06F5.PAT 06f9.hsh 10674.PAT LOGO.SCR UTILINFO.EXE
6. 06F9.PAT 06fa.hsh 10674.hsh PHLASH16.EXE lcreflsh.bat
7. 06FA.PAT 06fb.hsh 10676.PAT PREPARE.EXE
8. 06FB.PAT 06fd.hsh 10676.hsh README.TXT

Wobei dos like natürlich alles schick untereinander. Was Du nun zu tun hast ist LCREFLSH.BAT einzutippen und Enter zu drücken und zu warten bis das Bios fertig programmiert ist 😊