

Monterey EFI - bitte um Hilfe :)

Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Oktober 2022, 20:29

interne grafik bitte auf "auto" legacyusb :aus

und dualbios bedeutet, das dein bios 2x vorhanden ist, bzw. eine ggf. alte letzaufgespielte im b-bioschip gespeichert ist, ultradurable bedeutet, das die slots nochmal ne spur fester gemacht worden sind..

sowie welche bios version ist da drauf?