

Ventura Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Beitrag von „shane52“ vom 28. November 2022, 20:47

Habe das eingetragen aber keine Änderung.

Habe die Batterie entfernt dann ins BIOS und Load optimized defaults dann Neustart.

Dann alle [BIOS einstellungen](#) wie oben beschrieben nur Secure Boot auf Disabled dann Save&Exit.

Dann NVRam Reset und Neustart aber genau das gleiche.

ich habe meine Hardware und Einstellungen basiert auf Arnav

<https://github.com/Arnav/Giga...AX-11900k-6800XT-Opencore>

Ich komme ja nicht mal zum laden vom OpenCore.

Er hat in den [BIOS Einstellungen](#) als letzten Punkt das hier:

Gehen Sie zu Key Management und registrieren Sie dann EFI. Fügen Sie alle *.efi-Dateien in Ihrem EFI-Ordner hinzu: BOOTX64.efi, alle Treiber (OpenRunTime.efi, OpenHFSPlus.efi, OpenCanopy.efi), OpenCore.EFI FYI: Ich habe das XMP-Profil deaktiviert, weil ich Stabilitätsprobleme in macOS festgestellt habe. Ich benutze jetzt den RAM mit 2133Mh.

Mein RAM hat 3600Mhz liegt es vielleicht daran?

Oder muss ich die dateien im BIOS einfügen?

redbelt kannst Du Dir vielleicht mal meine Config anschauen vielleicht habe ich was falsch eingegeben!

Ich hatte gedacht mit der Hardware ist es nicht so kompliziert 🙄