

# Lenovo Elitedesk M93p Open Core (Ventura) Open Core lässt sich nicht updaten

Beitrag von „hema8193“ vom 30. Dezember 2022, 16:20

[Zitat von artmusic](#)

Das muss kein wirklicher Sleep Modus sein- erst wenn die Leuchte blinkt ist er im Ruhezustand !- Schaue mal nach.

Kannst Du bitte Deinen EFI Ordner hochladen?

Jet hat wunderbar geklappt 😊 Hat ca 1 Minute gedauert. Dann hat das Ding alles deaktiviert und der ThinkCentre hat geblinkt.

[edit](#): wenn ich meine EFI Hochlade, muss ich hier irgendwelche Seriennummern entfernen oder sonstiges?