


seit OC 0.8.8 wird im Bootpicker die EFI mit angezeigt.

Beitrag von „LetsGo“ vom 3. Januar 2023, 22:06

[bluebyte](#)

Wird bei dir Windows angezeigt? Normalerweise muß der Hacken bei OC_SCAN_ALLOW_FS_ESP gesetzt sein, damit OC Windows anzeigt. OC_SCAN_ALLOW_FS_NTFS ist dafür zu wenig, weil der Bootloader eben in der ESP enthalten ist. Und deine config sieht so aus. Hatte ich im Prinzip ähnlich, aber eben kein Windows mehr im Bootmenü.



Außerdem sollte OC die EFI von der es bootet automatisch ausblenden. Da es aber anscheinend diesbezüglich Änderungen gab, halte ich es sowieso sinnvoll die beiden Dateien zu ergänzen, falls nicht vorhanden. Im Prinzip enthalten die eh nur "disabled" (default) oder nehme ich mal so an "enabled". Ob die ".contentVisibility" im OC Ordner auch nötig ist, weiß ich zwar nicht, hab sie aber halt mal eingefügt.

