

DELL DW 1560 kein Handoff

Beitrag von „Wabel Toast“ vom 26. Januar 2023, 20:32

[Arkturus](#) ich habe die Optionen Probiert und keine Postiven Ergebnisse erhalten. Teilweise startet er nicht oder einfach keine änderug.

[Locke](#) Hier das gleiche, Keine Positiven veränderungen (Ist die standard config von mir). Muss ich, da ich Bluetoolfixup benutzen denn PatchRam und firware aktivieren? Ich vermute, dass ich bei dem Airport den NIC injector nutzen muss richtig?

gibt es sonst noch etwas, was du in deiner Efi geändert hast?

Danke für eure hilfe bis hierhin.

Wabel