

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „apfel-baum“ vom 3. März 2023, 13:49

[Thunder43](#)

du hast es übersehen, passiert 😊

hier im forum wird da recht häufig darauf hingewiesen, das es auch unter windows klappt,

dabei nicht vergessen: dafür windows -nicht- via opencore starten, sondern die hdd/ssd per hotkey direkt auswählenz.b. f12, f10 oder ähnlich, je nach mainboardhersteller

lg 😊