

Erledigt

## Acer S3 startet nur mit -x

Beitrag von „vipertec“ vom 18. August 2013, 18:56

Hallo, habe mich genau an das Tut hier im Wiki gehalten, alles identisch eingestellt ausgeführt

[Acer S3-391-53314G52add](#)

Seb