

SSDT laden nicht

Beitrag von „denny1234“ vom 11. April 2023, 22:43

Also ich haben mir SSDT erstellt wie in guide von dortania acpi.

angefangen mit meine ec (bei mir h_ec) untauglich gemacht und eine neue erstellt. kann ich aber nicht sehen. dann ich habe ein neuen fake device nur zum testen erstellt aber das ich auch nicht sehen kann. so wird das nichts.

kann mir jemanden sagen was ich falsch mache? ich haben die datei so wie in guide beschrieben in die config.plist eingefügt und auch in efi/oc/acpi heißt beides gleich.

ich wollen eigentlich mehr ssdt erstellen aber die nicht geht andere ich denke auch nicht gehen.

übrigens englische forum "International" ist nicht aktiv oder kann ich auch da rein schreiben?