

Drucker druckt, aber nicht da, wo er soll...

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 24. Juni 2023, 10:46

Vorab: Sollte hier das falsche Forum sein, bitte entsprechend verschieben.

Ich habe hier noch immer meinen Lexmark CX317dn, der eigentlich noch immer hervorragend funktioniert. Leider habe ich diese Woche festgestellt, dass der Druck mit kleineren Formaten als A4 nicht mehr richtig funktioniert.


Das manuelle Zufuhrfach wird immer zentrisch verstellt, das Blatt, egal welche Größe, ist also immer mittig ausgerichtet (ist auch im Papierfach so).

Als ich noch mit macOS Catalina auf A5 oder Briefumschläge gedruckt habe, habe ich die Führung eingestellt, das entsprechende Papier eingelegt und gedruckt. Das Format wurde ja vom Dokument vorgegeben und hat somit gepasst.

Seit welcher Version nun der Fehler auftritt, weiß ich nicht, da ich erst jetzt wieder ein anderes Format bedrucken wollte.

Der Fehler ist nicht, dass der Druck nur außermittig sitzt. Vielmehr wird das Format auf ein A4-Blatt in die untere linke Ecke verschoben.

Etwas kompliziert zu erklären, deshalb mal ein Bild von dem gewünschten und erhaltenen Druckbereich:



Eigentlich sollte der Druckbereich wie orange markiert mittig und an der Einzugskante liegen. Er ist aber wie zu sehen komplett versetzt und das bemessen am Format A4.

Ich habe sowohl Firmware als auch Treiber erneuert, sämtliche Einstellungen auf das Format des Umschlages eingestellt und trotzdem kommt dieses Ergebnis raus.

Ich weiß, das hat wenig mit Hackintosh zu tun. Da hier aber doch recht geballte Kompetenz vertreten ist, dachte ich, einen Versuch kann man ja starten.