

# OC mit OpenCanopy, Win wird angezeigt aber bootet nicht

Beitrag von „ManuelW“ vom 24. Juli 2023, 13:12

[Zitat von Nightflyer](#)

Möglicherweise ist dein Windows nicht im UEFI Modus installiert?

Starte in Windows mal CMD und gib msinfo32 ein

Dann sollte im sich öffnenden Fenster unter Bios Modus UEFI stehen

Habe jetzt nachschauen können. Die Win Platte wird mit sowohl im BIOS als auch in Win mit msinfo32 also UEFI angezeigt.

Ich kann sie im OC ja auch sehen und auswählen, nur bleibt es dann schwarz.