

**Erledigt**

## **Geht der Turbo richtig?**

**Beitrag von „TuRock“ vom 24. August 2013, 16:03**

damit das mit übertakten richtig funktioniert musst du im Bios die EIST Funktion und Turbo Boost ausschalten !

EIST, turbo boost, C3/6, und C1E auf disabled einstellen !

Edit: @ T-Low

EIST Funktion wird von Mac nicht unterstützt !