

Boot klappt nur alle paar versuche?

Beitrag von „pface“ vom 5. Januar 2024, 15:59

[Zitat von KungfuMarek](#)

Ich würde die SSDT-BRG0 entfernen. Hatte ich auch mal drin, hat 0 gebracht am Ende.

NVMe-Fix.kext würde ich auch entfernen und auch die beiden Kexte RadeonSensor und SMCRadeonGPU.

Da deine CPU eine F Variante ist und keine iGPU hat, würde ich das Bootarg - wegnoigpu entfernen.

Du solltest deine GPU unter den Device Properties eintragen, **aber** teste erstmal das weglassen der Kexte+SSDT aus und das löschen des Bootargs.

Edit: den NootRX.kext für AMD GPUs kannst du bei Gelegenheit mal testen, aber erstmal alle anderen Sachen testen.

[GitHub - ChefKissInc/NootRX: Lilu plug-in for unsupported RDNA 2 dGPUs. No commercial use.](#)

Alles anzeigen

Hi, ich hab jetzt erstmal die Anpassungen übernommen. 3x ist die Kiste jetzt gebootet. Ich schau mal ob das so bleibt!

Danke auf jedenfall für die Hilfe schonmal!! ich meld mich nochmal!

Gruß