OpenCore Bootet in Blackscreen.

Beitrag von „sido190“ vom 1. Februar 2024, 11:39

So Update zum Fehler.

Es Lag am ResizeBarMod, der verändert was so das OpenCore/Clover nicht denn INTERNEN Text Mode vom Bios nutzen Kann.

Mit Denn Stock Bios läuft erstmal alles soweit wurde alles angezeigt etc. Ich werde mal in Ruhe alles durch testen. Und gucke ob man es fixen kann.