

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia 15.1

Post by "schrup21" of Oct 26th 2024, 8:16 pm

[Arkturus](#)

ich nehme zwar an, du versuchst es nicht anders - aber im Anhang meine Intel Bluetooth Kexte. Am Ende eingereiht, und zwar in dieser Reihenfolge:



Außerdem in NVRAM 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 Add, die beiden Keys, Data Type "Data"

bluetoothExternalDongleFailed 00

bluetoothInternalControllerInfo 00000000000000000000000000000000

In NVRAM Delete hab ich die weder an dem Laptop mit der Intel AX201, noch an dem mit der DW1820A Broadcom drin.

An dem Intel hab ich aktuell nicht mal die USB Ports richtig gemappt, da arbeitet immer noch USBInjectAll 😊