

Lenovo M920s - es treibt mich langsam in den Wahnsinn..

Post by "griven" of Nov 8th 2024, 8:54 am

Ich kann mir Deine config aktuell nicht angucken was ich aber sagen kann ist das Du schon relativ weit kommst denn der Kernel wird gestartet ("läuft kilometerweise Text über den Bildschirm -> Verbose Output") spannend wäre nun zu wissen was genau passiert direkt bevor der Rechner in den Standby geht.

- Wie lauten die letzten Zeilen die zu sehen sind?
- Schalter die Bildausgabe auf grafik um (Text verschwindet, Apple Logo ist zu sehen)?

Ich würde vermuten das hier einfach was auf die iGPU/Grafik bezogen nicht passt...